

Пароконвектоматы с системой автоматической мойки CleanJet®

1-й шаг после индикации "Выполнить очистку" **выбрать** программу очистки.

Программа очистки	Применение	Степень загрязнения рабочей камеры зависит от продуктов, рабочих режимов и времени их использования в течении смены.	Таблетки	
			Вид	Арт
Ополаскивание без таблеток	В течении смены для очистки перед следующей загрузкой	Очень легкое загрязнение, например, после выпечки замороженных багетов, круассанов, а также после обработки на пару нежирных продуктов -овощи, яйца или после расстойки теста.	Моющие Ополаск	-
Ополаскивание		Загрязнение на стенках рабочей камеры в виде накипи, без жира, например: после выпекания, работая в режиме "влажного жара" используя температуры от 30 до 130° С	Моющие Ополаск	- 56.00.211
Промежуточная мойка		Загрязнение рабочей камеры в виде накипи с содержанием жира. После комбинированной загрузки, когда нужно быстро приступить к загрузке. Быстрая очистка с повышенным расходом воды без сушки и промывки. Ополаскивание душирующим устройством.	Моющие Ополаск	56.00.210 -
Легкое загрязнение		Например, после смешанной загрузки, после приготовления на температурах от 30 до 200° С	Моющие Ополаск	56.00.210 56.00.211
Среднее загрязнение	В конце смены для очистки рабочей камеры от остатков накипи и жира	После жаркого и гриля, например, после приготовления цыплят, стейков, рыбы на гриле общее время работы до 4 часов в смену, используя температуры от 30 до 300° С	Моющие Ополаск	56.00.210 56.00.211
Сильное загрязнение		Сильное загрязнение после жаркого и гриля, например, после многократной загрузки цыплят, стейков и т.д. более 4 часов в смену, используя температуры от 30 до 300° С	Моющие Ополаск	56.00.210 56.00.211

2-й шаг - загрузить требуемое количество таблеток согласно Вашей модели и выбранной программе очистки



Модель	В течении смены						В конце смены					
	Ополаскивание без таблеток		Ополаскивание		Промежуточная мойка		Легкое загрязнение		Среднее загрязнение		Сильное загрязнение	
	Мойка	Ополаск	Мойка	Ополаск	Мойка	Ополаск	Мойка	Ополаск	Мойка	Ополаск	Мойка	Ополаск
61	-	-	-	1	2	-	2	1	4	1	6	1
Время работы	11 мин		51 мин		38 мин		1 ч 47 мин		2 ч 22 мин		3 ч 35 мин	
62	-	-	-	2	3	-	3	1	6	1	8	1
Время работы	12 мин		53 мин		41 мин		1 ч 51 мин		2 ч 27 мин		3 ч 41 мин	
101	-	-	-	1	2	-	2	1	4	1	6	1
Время работы	12 мин		52 мин		40 мин		1 ч 49 мин		2 ч 25 мин		3 ч 38 мин	
102	-	-	-	2	4	-	4	2	6	2	8	2
Время работы	11 мин		50 мин		38 мин		1 ч 46 мин		2 ч 20 мин		3 ч 33 мин	
201	-	-	-	2	4	-	4	2	6	2	8	2
Время работы	10 мин		48 мин		35 мин		1 ч 42 мин		2 ч 14 мин		3 ч 28 мин	
202	-	-	-	2	4	-	4	2	6	2	8	2
Время работы	11 мин		49 мин		37 мин		1 ч 45 мин		2 ч 18 мин		3 ч 31 мин	

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и во избежание неполадок в работе пароконвектомата **необходима ежедневная мойка** в конце смены. При нерегулярной мойке происходит накопление жира в рабочей камере, что представляет **ОПАСНОСТЬ его ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!**

Пароконвектоматы с системой автоматической мойки CareControl®



Количество моющих и ополаскивающих таблеток и программу очистки определяет автоматически "Умная" система ухода за аппаратом. Вам только нужно выполнить загрузку требуемого количества таблеток следуя индикации дисплея.



"Умная" система ухода за аппаратом рассчитывает оптимальный процесс очистки - процедуры очистки и ухода выполняются только тогда, когда это необходимо, - что сводит к минимуму расход моющих средств, воды и энергии, а также позволяет сберечь окружающую среду.

